

COMPACT MAX

Lector Portátil

Principales beneficios:

- El mejor rendimiento de lectura del mercado en su clase
- Extremadamente fácil de usar
- Diseño fino y elegante
- Tamaño de bolsillo, muy ligero
- Batería de Lito recargable de larga duración
- Pantalla de alto contraste a todo color
- Memoria de almacenamiento de 4.000 códigos
- Sencilla transferencia de información del lector al ordenador



Descripción

COMPACT MAX presenta la mejor tecnología de lectura DATAMARS en formato compacto.

Gracias a su antena periférica, COMPACT MAX, garantiza las mejores distancias de lectura en un lector de bolsillo.

COMPACT MAX lee microchips de tecnología FDX-B (ISO) y FDX-A/Fecava.

COMPACT MAX puede conectarse al ordenador a través del puerto USB y transferir los códigos durante o después de la lectura. La conexión es sencilla, no es necesario ningún programa o configuración especial.

COMPACT MAX presenta un diseño ergonómico. Su uso es extremadamente sencillo a través de un menú de iconos intuitivos.

COMPACT MAX le ofrece la lectura que usted necesita.

Características técnicas:

Dimensiones	160x80x20 mm
Peso	170g
Temperatura de funcionamiento	De -5°C hasta +55°C, 95% HR, sin condensación
Temperatura de carga	De +5°C hasta +45°C, 95% HR, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	De -20°C hasta +65°C, 95% HR, sin condensación
Batería	Li-ion (1250 mAh)
Interface de comunicación	USB (almacenamiento masivo, VCP y teclado virtual)
Distancia típica de lectura	FDX-B (134.2 kHz) 12cm FDX-A/Fecava (125 kHz) 8cm
Carcasa	ABS blanco, resistente al agua (colocada la tapa del USB)
Aprobado por	CE/FCC Canadá, Australia y Nueva Zelanda
Estándares	ISO 11784/5 (FDX-B) Transceptor no sincronizante

Sujeto a cambios sin previo aviso

DATAMARS

C/ Esmeralda, 17-21
08950 BARCELONA
ESPAÑA
TL 93 470 01 88
atencioncliente@datamars.com