

## TrackIng-1

### BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

El Tracking-1 es un lector portátil de última generación para ganadería. Extremadamente ligero y fácil de manejar, este dispositivo ha sido diseñado para escanear de forma viable los animales. Lee todo tipo de transpondedores ISO HDX y FDX-B de conformidad con la norma ISO 11784/5. El Tracking-1 dispone de una memoria interna para almacenar 4.000 códigos de identificación, lectura continua, contador de lecturas y batería recargable de larga duración. El software incluido le permite descargar los datos registrados de forma rápida y sencilla.



### ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	Tracking-1
Tamaño y peso	223 x 108 41 mm, 290 g
Fuente de energía	Batería recargable (polímero de litio)
Interfaz	USB
Frecuencia de transmisión	134,2 kHz
Memoria	4.000 IDs
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +55°C, 85% de humedad relativa sin condensación
Temperatura de carga	+5°C a +40°C, 85% de humedad relativa sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +45°C, 85% de humedad relativa sin condensación
Distancia típica de Lectura (dependiendo del transpondedor)	33cm HDX 30cm FDX-B
Certificaciones	EN 60950-1: 2006 CE ACMA FCC

*Sujeto a cambio sin previo aviso*

Polígono Industrial Romica,  
Calle 1, Parcela 200,  
02080 ALBACETE (España)

Tlf.: +34 967 52 01 87 Fax: +34 967 52 20 61



Felixcan está certificada en Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001, Sistema de Gestión Medioambiental según ISO 14001, e IQNet, concedidos para el "Diseño, Producción y Comercialización de Sistemas de Identificación Electrónica Animal". Felixcan cuenta con el código de fabricante ICAR 941 y ha firmado su código de conducta para identificación electrónica animal. Certificación JRC, CE, FCC entre otras.