

# XR5000

**NUEVO  
SUPERDAMP 4  
PESE MÁS RÁPIDO  
QUE NUNCA ANTES**



## Facilita la toma de decisiones

Registre la amplia gama de información que necesita de sus animales para ayudarle a tomar las decisiones correctas. Utilícelo para identificar rápidamente los animales de bajo rendimiento, optimizar su programa de crianza y advertir problemas veterinarios de los animales en sus estados tempranos.

La tecnología de pesaje única Superdamp 4™ de Tru-Test fija el peso de los animales más enérgicos más rápido que nunca. Combinado con un diseño robusto, adecuado para incluso los ambientes de granja más extremos, los indicadores de báscula de Tru-Test se han ganado una reputación global como una solución a la captura *del* peso de animales y de la gestión de datos.

Y ahora hemos desarrollado la próxima generación. **La serie 5000.**

El XR5000 es más rápido para configurar y para acceder a la información, con una pantalla de alto brillo claramente visible en los corrales. También tiene más opciones para acelerar la transferencia de datos y aumentar la capacidad de almacenamiento.

Nunca ha sido más fácil seguir el desempeño de sus animales y tomar decisiones mejor informadas.

- ✓ **Almacene hasta 1 millón de registros en 1000 sesiones de pesaje. Para cada animal puede guardar hasta 100 apartados de información.**
- ✓ **Ofrece una gama de funciones para calcular y visualizar el rendimiento de los animales individuales o en grupos.**
- ✓ **Seleccione animales en un máximo de 10 categorías - desde el peso hasta múltiples criterios.**
- ✓ **Simple y rápida puesta a punto con configuraciones predefinidas o guarde sus propias configuraciones para cambiar fácilmente entre las distintas tareas.**
- ✓ **Más opciones de transferencia de datos. Transfiera información rápidamente a través de su dispositivo móvil (Android\* o Apple\*), memoria USB o computadora (Microsoft Windows\*).**
- ✓ **Vea claramente la pantalla incluso en luz solar intensa con la pantalla de 7" de alto brillo.**

## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Registre lo que necesite**  
 Capacidad para almacenar hasta 1 millón de registros en 1000 sesiones con hasta 100 apartados de información personalizada para cada animal.
- Supervisión del rendimiento**  
 Ofrece una gama de funciones para calcular y visualizar el rendimiento de los animales individuales o en grupos.
- Selección avanzada**  
 Seleccione animales en un máximo de 10 categorías - desde el peso hasta múltiples criterios.
- Pantalla visible en todas las condiciones de luz**  
 La pantalla de 7" de alto brillo cambia automáticamente entre modo interior y exterior, lo que la hace visible incluso en las condiciones de luz más deficientes.
- Velocidad comprobada**  
 La exclusiva tecnología Superdamp 4™ de Tru-Test fija el peso de un animal en movimiento más rápido que cualquier otra báscula indicadora del mercado.
- Navegue e introduzca información rápidamente**  
 Las teclas de acceso rápido y el teclado evitan oscurecer la pantalla con los dedos sucios.
- Simple y rápido de configurar**  
 Utilice las configuraciones predefinidas o guarde sus propias configuraciones para cambiar fácilmente entre las diferentes tareas. Las instrucciones paso a paso incorporadas y las ventanas de ayuda emergentes le proporcionan soporte *in-situ* si es necesario.
- Transfiera fácilmente la información almacenada**  
 No importa dónde se encuentre, puede transferir información rápidamente mediante su dispositivo móvil (Android\* o Apple\*), unidad flash USB o computadora (Microsoft Windows\*).
- Más robusto que nunca**  
 La nueva carcasa IP67 resistente al agua, los golpes y el polvo con parachoques de goma es lo último en diseños robustos, con base en 30 años de experiencia en el diseño de productos para uso en la granja. Hemos hecho lo resistente aún más resistente.
- Batería de larga duración**  
 10 horas con retroiluminación encendida y 13 horas con retroiluminación apagada.
- Conexión a otros equipos**  
 Conéctese a otros dispositivos de forma inalámbrica o por cable, como lectores de identificación electrónica, sistemas automáticos de pesaje y selección, escáneres de código de barras y otros. La interfaz inalámbrica Bluetooth® Clase 1 se conecta a dispositivos a una distancia de hasta 300 pies (100 m). Interfaz de punto de acceso inalámbrico Wi-Fi\* (IEEE\* 802.11 b/g/n) para la conexión de dispositivos móviles Apple o Android únicamente. Conexiones de cable para un puerto USB y hasta dos puertos en serie (se requiere cable adaptador opcional).
- Tamaño - Ancho x Altura x Profundidad**  
 (10 1/4" x 9" x 21/2")  
 260 mm x 225 mm x 65 mm
- Peso**  
 1.75 kg (3.85 lbs)

## INFORMACIÓN DEL PEDIDO

### Indicador de báscula XR5000

Incluye: estuche de plástico duro, adaptador de corriente, cable USB, unidad flash USB y soporte de montaje ajustable.

Número de pieza: 823436

Aunque la información que se presenta en esta ficha de información sobre el producto se considera precisa y fiable, Tru-Test Limited no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier inexactitud. Los datos referidos al desempeño son típicos, pero es normal que se produzcan variaciones debido a los valores de tolerancia de fabricación de sus componentes. Tru-Test Limited se reserva el derecho de cambiar las características de rendimiento o las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Todas las marcas comerciales con un \* no son propiedad de Tru-Test y pertenecen a sus respectivos propietarios. © Tru-Test Limited 2016 - Todos los derechos reservados. La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas marcas por parte de Tru-Test Limited se efectúa bajo licencia. 1506TSM02 Número 4 06/17